


DM100S用 廃液トレイ交換手順


1 トレイを交換する

A 袋から新しいトレイを取り出します。




B 計器右側面下部にあるトレイの引き出しを開け、廃液トレイを取り外します。


注意: インクが指や服に付くと取れない場合があります。安全の為、交換の際はキットに付いている手袋をご使用ください。



C 使用済みのトレイは、先ほど交換用トレイを取り出した袋に入れて、各自治体で決められた方法に従い処分してください。



D 新しい廃液トレイを引き出しにセットし、引き出しを閉じます。



交換完了です。


不明な点がございましたら、事業企画部(TEL:03-5657-1205)までお問い合わせください。

2 画面を操作する


※画面表示の文章は説明書と異なる場合がございます。ご了承ください。

- A
- “オプション” を選択します。
 - [下へ]キーを2回押し、“アドバンス機能” を選択します。
 - “メンテナンスモード” を選択します。
 - “プリンターメンテナンス” を選択します。


B PMメンテナンス画面より、[下へ]キーを1回押し“ハイエキタンクリセット” を選択します。



C 廃液タンクカウンターを0にリセットする確認の画面が出るので、“ハイ” を選択します。



D この用紙の右上に記載されている4桁のリセットコードを入力して、“コンティニュー” を押します。



E “リスタートスル”を選択し、再起動します。

